

规 格

外形尺寸	600x480x680(mm)	产品重量	26kg
额定输入功率	1300W~	额定烘干容量	5kg(干衣)
额定电压	220-240V~	额定频率	50Hz


因为专业
所以更多人选择！

中山泰腾投资有限公司
广东省中山市南区城南二路34号



干衣机使用说明书

型号：GYJ50-98E



使用干衣机前，请详细阅读使用
说明书，并妥善保管使用说明书



目 录


特点	1
各部分名称	1
使用前注意事项	2
简易安装	3
控制面板说明	4
简易操作	5
日常维护	6
出风口滤网清理	6
进风口滤网清理	6
机体清洁	6
常见故障处理	7
规格	封底

特 点

滚筒式干衣机具有快速加热和自动控制温度特点。凭借着这些优势，干衣机可以保护衣服，延长寿命，使衣服柔软如新。它也可以保护被空气污染的衣服，为衣服消毒。它是洗衣机的最好合作伙伴。它属于懂生活的您！！！

1. 新型的PTC发热设计，加热迅速，节能省电。
2. 两级超温自动断电保护，保护产品和您家人的安全。
3. 双向转动，防止衣物缠绕，衣物更柔顺平整。
4. 可转向的排风口结构设计，方便选择排风方向。
5. 双重线屑过滤保护，轻松收集衣物上线屑。
6. 可挂墙安装摆放，节省机器占地面积。

各部分名称





使用前注意事项

第一步：电源与接地


本机使用交流电，电压为220V，频率为50Hz，当电压在187V~242V范围内波动时，本机可以正常使用。为了使用方便和安全，最好在干衣机旁边安装一个专门供干衣机用的电源插座。

电源插座的接法如右图：



注意：

为了防止插座部位安装和使用出差错，确保用电安全，必须由具备电工常识的人来安装插座和接通地线。



决不允许将地线与火线或零线相接，否则外壳带电易导致触电危险。

当干衣机不再工作时，最好将电源插头从插座上拔下以确保安全。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

第二步：为了你和他人的安全，请你在使用（操作）干衣机之前仔细读说明书和安全注意事项。

1. 请将电源线插头插在单相三级220V交流电电源、电流10A以上的专用插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。最好使用漏电保护器。
2. 干衣机运转中，请不要将易燃及挥发性物质（如汽油、酒精）靠近干衣机，以免发生火灾。
3. 切勿把干衣机安装在浴室等潮湿或有可能被雨淋湿的地方，避免触电、漏电等事故发生。
4. 干衣机正常使用时，电源线插头应便于插拔，停电、移动、不用或清理时一定要把电源线插头拔下，请不要用湿手去插或拔插头。
5. 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆绑或让重物压电源线；当发现电源线或电源线插头损伤时，为避免危险，必须由维修人员更换。
6. 严禁将干衣机放置于包装泡沫件上工作，否则会因热量不易散发或其它外界因素影响，引起火灾。
7. 滚筒内部或干衣机外侧脏污时，以柔软湿毛巾擦拭即可，不要用水直接冲洗，不可使用挥发性油类（如酒精、汽油等）擦拭。
8. 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用。
9. 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。
10. 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体入空间点燃其它物质，包括明火。


11. 衣服充分脱水后才可放入干衣机中烘干。（用手拧干的衣服因有大量水分存在，有漏水的可能且干燥时间会增加，应避免）。
12. 烘干前，请认真检查衣服，取出口袋中打火机，火柴等易燃物及硬币、发夹、回形针、钥匙等尖锐的金属物。
13. 需将拉链、纽扣等扣上且将衣服从里面翻过来烘干。如此可减少与滚筒相碰撞的声音。
14. 标签标示有“不能用水洗的衣服”或者“干洗”，不可用干衣机烘干。
15. 毛织布料、羊毛衣服、皮质料请勿用于干衣机烘干，毛绒、皮革会被损坏，羊毛衣料会收缩变形。
16. 每次使用后，必须将进风口过滤棉、出风口过滤棉上的线屑清理干净。
17. 一次最好烘干相同或者相似质地衣服。
18. 不要烘干有下面要求的衣服：不可滚筒烘干、悬挂晾干、滴干、平摊干燥、阴干。

简易安装

干衣机应安放在水平且坚固的地面、桌面或专用支架上。干衣机安装时应离后壁10~15cm。如在狭窄空间使用，可安装换气扇或在出风口安装排气管，将湿热空气排出室外，排气管长度不宜超过2米。


1. 排气管接头安装

根据实际需要调节出风口接头方向，用2个自攻螺钉（已提供）固定好排气出口。



2. 干衣机水平位置安装

本干衣机不可倒立使用。当干衣机安放在水平地面、桌面上时，应确保地面、桌面坚固牢靠不倾斜，使干衣机水平。



3. 干衣机支架安装


当干衣机安装在支架上使用时，必须保证支架是牢固可靠的，支架安装于地面时，必须稳定可靠，支架与墙壁之间有牢固的链接，以确保支架稳定，支架与墙壁之间要至少有10cm的距离（支架为非配件）




4. 干衣机挂墙安装

确定墙上干衣机安装位置，并标出挂墙支架要安装的位置。干衣机顶部和天花板的最小间距为10cm，以便于灵活安装。如果安装位置位于洗衣机上方，要预留足够的空间来打开洗衣机机盖。如果柱子太厚的话需要在柱与墙上托架间安装木板条，使挂墙支架安全的安装干衣机到墙上。

- 1) 将挂墙支架排齐并用膨胀螺丝M6*80(已提供)紧固。
- 2) 将挂墙支柱的小头插入机器底部的左右两个插孔。
- 3) 将干衣机安全的挂到挂墙支架上。



控制面板说明



加热模式有三种：

- (1) 快速烘干 (2) 精细烘干 (3) 祛味烘干



干衣功能选择



童锁: 在机器运作时，同时按 - 此两键2秒启动童锁，童锁灯常亮，此组合按键以外所有按键锁死，以防小孩误操作。同时再按 - 此两键2秒可以解除童锁。

简易操作

1. 打开机门，投入适量待烘干衣物，重量不超过额定干衣容量为宜；
2. 关好机门，并检查以衣物有没有被机门压住等情况；
3. 根据衣物重量和料质选择烘干程序；
4. 干衣机开始工作；
5. 干衣机停止工作后，烘干完成，取出烘干好的衣物。

省电程序:

机器待机10分钟，会自动切断电源。

中途开门警报:

如中途开门，指示灯闪烁并蜂鸣器报警，合上门盖，报警声解除，按下启停键机器继续报警前状态运行。





日常维护

为保护干衣机正常使用，需及时清理出风口和进风口滤网，也需对机体进行清洁。清理前将电源插头从插座上拔下！

1. 出风口滤网清理

出风口滤网每次使用后需要进行清理。

- 取下过滤器：将手伸进机器内筒内插入出风罩中心旁的4个孔，向外拉出过滤器即可。
- 清理线屑：将出风口罩、过滤网、过滤棉分别拆下，使用软毛刷或吸尘清理过滤网及过滤棉上的线屑，注意不要损坏过滤棉。
- 安装过滤器：清理完毕后，将过滤器依次按过滤棉、过滤网、出风口罩的顺序组装好，将过滤器放入内筒内，将过滤网中央的凹部与滚筒中央的凸部对准，确保其安装到位。



2. 进风口滤网清理

进风口滤网需每个月清理一次。

- 将进风口过滤网罩的上下端稍微用力握住，向外取下。
- 取出进风口过滤网罩内的进风过滤棉，用软毛刷或吸尘器清除附着于上面的灰尘等。
- 将过滤棉装入过滤网罩内，再整体装回机器上。



3. 机体清洁

以湿软布擦拭清洁滚筒内部或干衣机外侧脏污，如果脏污难以清除，可用一点厨房清洁剂擦拭，然后用干净布擦干净。

注意：
不可用稀释剂、汽油、酒精擦拭机体。



常见故障处理

若干机型出现故障，请断开电源线与电源的链接后进行检查。

以下情况，有时不是故障，在修理前，请再次确认，如确属故障，请拨打本公司全国服务热线与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

异常现象	异常原因	处理方法
干衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停电或跳闸。 ● 电源链接是否紧固牢靠。 ● 烘干衣物是否超载。 ● 温度控制器是否断开 	<ul style="list-style-type: none"> ● 来电后再使用。 ● 检查电源连接，确保坚固到位。 ● 加载衣物必须经过脱水，且烘干重量（湿衣物的重量）不应超过5.0kg ● 请维修人员更换温度控制器。
干衣机外部发热或能闻到热味	<ul style="list-style-type: none"> ● 线屑过滤器的过滤网被毛屑堵塞。 ● 出风口或排风道被堵塞。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 每次使用前后都应将线屑过滤网上线屑清除干净。 ● 清除堵塞物。
衣物烘不干	<ul style="list-style-type: none"> ● 机内衣物放的太满。 ● 过滤器堵塞，影响进出风。 ● 衣物太满，缠绕。 ● 机器安装摆放在狭窄不通风位置。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 分多次烘干衣物。 ● 定期清理进出风过滤器。 ● 抖散衣物后重新干衣。 ● 重新摆放机器。
衣物褶皱过多	<ul style="list-style-type: none"> ● 机内衣物放得太满。 ● 结束后未及时取出衣物。 ● 衣物未适当分类。 ● 温度定得太高。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要将衣物放的太满。 ● 结束后应将衣物立即取出。 ● 衣物分类后干衣。 ● 遵守衣物标签上的维护指示。
衣物收缩	<ul style="list-style-type: none"> ● 过分干燥 	<ul style="list-style-type: none"> ● 遵照衣物上的维护标签指示。如果此衣物易收缩，干衣时应经常检查衣物。当衣物还微潮时就拿出，以避免过干，然后将衣物挂起或平放使之完全干燥。
衣物有毛团	<ul style="list-style-type: none"> ● 合成纤维和免烫纤维产生毛团属正常。这是由于正常摩擦引起。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 用织物软化剂软化纤维。在熨烫衣物时，在领口和袖口上喷洒定型胶。或将衣物里子向外翻以减少摩擦。